# 保



#### 保証 規定

本器は当社基準に基づく検査により合格したもので、 下記の保証規定により保証いたします。

- 1 保証期間中に正常な使用状態で、万一故障等が生じ ました場合は無償で修理いたします。
- 2. 本保証書は、日本国内でのみ有効です。
- 3. 下記事項に該当する場合は、無償修理の対象から除 外いたします。
- a 不適当な取扱い、使用による故障
- b 設計仕様条件等を越えた取扱い、または保管による
- c 当社もしくは当社が委嘱した者以外の改造または 修理に起因する故障
- d その他当社の責任とみなされない故障

型	番	V-18		ロット番号		
保証期間			年	月	日	より1ヵ年
お客様	2	3名前 "住所 武話番号				様
販売店	伯	i所·店名				

# 株式会社 カスタム

販売店様へ お手数でも必ずご記入の上お客様へお渡しください。 

〒101-0021東京都千代田区外神田3-6-12 TEL (03) 3255-1117 FAX (03) 3255-1137 http://www.kk-custom.co.jp/

金属検出機能付 検雷器 型番: V-18

取扱説明書

140701

てのたびは、当社の検雷器をお求めいただきまして誠にありがとう。 ございます。

で使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくで使用 ください。なお、お読みいただきました後も、この取扱説明書を大 切に保存されることをおすすめします。

## 安全にご使用いただくために

本製品を安全に、末永くで使用いただくために、以下の事項をお守 りください。

本文内の 介(危険) は、使用者が事故を起こす可能性を避けるため の記号です。また 介(警告)は、本器を長期間にわたって損傷を防 ぎ良好な状態でで使用いただくための記号です。

### **介 危険**

本製品を高圧電路で使用しないでください。

### **介 危降**

ケースにヒビや割れがある場合は使用しないでください。

## **介 危険**

雷池は、幼児の手の届かない場所で交換、保管してください。万が一、 飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。 また、使用済の電池は直ちに破棄してください。電池を過熱すると 破裂する恐れがありますので、絶対に火の中へ入れないでください。

### ♠ 警告

先端のプローブで手や目を刺すことのないよう注意して使用してく ださい。

### **①** 警告

プローブの先端を強くこすったりすると静電気が発生し、誤動作の 原因になりますのでご注意ください。

#### 防水について -

### ҈∰警告

本器は、防水構造ではありませんので、水に浸さないでください。 また、水がかからないように注意してください。

### メンテナンス -

### **企業性**

不具合が生じたときは、弊社、または弊社代理店に修理を依頼して ください。本器を分解することは、絶対にやめてください。精度の 保証ができなくなります。

電池の交換のとき、濡れた手で本体内部をさわらないでください。 付着した汚れは、乾いた柔らかい布、または中性洗剤を溶かした洗 剤液に浸して固く絞った布で拭いてください。絞り方が不完全な布 は使わないでください。

アルコールやシンナー、ベンジンなどの揮発性溶液は、絶対に使用 しないでください。

## 1.特長

- ●金属検出機能と非接触式(AC)の通電状況を簡単操作で チェックするペンサイズの金属検出機能付き検電器です。
- ●非接触式測定時は3段階の感度調節が可能です。
- ●金属検出機能はオートキャリブレーション機能付き。
- ●暗所で便利なLED照明機能付き。


## 2.定格、仕様

AC:30V ~ 1000V				
対象の大きさ:Φ2cm 以上、対象までの距離:3 ~ 5cm 以内				
検電 LED: 非接触モード時 AC30V ~ 1000V の電圧を検出した際点滅				
金属 LED: 金属検出モードにて金属を検出した際点滅				
電源 LED:電源 ON 状態の時点灯				
電子式、3段階の感度調整が可能(検電モード時のみ有効)				
AC2000V/1 分間(検知部―スイッチ間)				
照明ボタンを押すたびに LED 照明の ON/OFF が可能				
0°C~ +40°C、75%RH以下(但し、結露の無い事)				
-10℃~ +50℃、75%RH 以下(但し、結露の無い事)				
A23 (12V) 乾電池 ×1 個				
W23.0×H146.0×D23.0mm、約 49 g (電池含む)				
取扱説明書、A23 (12V) 乾電池 ×1 個 *				

検電および電圧の判定は、他の配線の影響を受ける場所や検電器の握り方等で変化する 場合があります。

\*本器に付属の電池は動作確認用です。 初めてご使用いただく際には必ず新しい電池と交換してください。

## 3.各部の名称



## 4.測定前の準備

- (1) 外観、構造に異常が無いか確認して下さい。
- (2) 電源/照明ボタンを短押しすると電源LEDと検電LEDが点灯し 非接触式検電モードとなります。 機能ボタンを短押しする毎に測定モードが検電⇔金属検出に 切替り、それぞれ検電LEDと金属LEDが点灯します。

#### 感度調整(非接触式検電モード)

非接触式検電モードにて機能ボタンを長押しすると、検電器の 感度調整が可能です。

機能ボタンを押し続ける。ブザー音が下記の

・ピッ (ブザー1回): 低感度
・ピッ (ブザー2回): 中感度
・ピピッ (ブザー3回): 高感度
・ピピッ (ブザー3回): 高感度

使用したい感度の位置で機能ボタンを離して下さい。

#### キャリブレーション(金属検出モード)

金属検出モードにて機能ボタンを長押しすると、金属検出モードのキャリブレーションが可能です。

・機能ボタンを押し続ける。 ピピピッ (ブザー3回) とブザーが鳴ったらキャリブレーション 完了です。

## 5.使用方法

### 非接触式検電モード

- (1) 電源/照明ボタンを押して電源をONします。 電源ON直後は検電LEDと電源LEDボタンが点灯し非接触式 検電モードとなります。金属LEDが点灯している場合は 機能ボタンを押して検電LEDを点灯させて下さい。
- (2) 検知部を検電対象に当てて測定を行います。 電圧を検出すると検電LEDが点滅しブザーが鳴ります。

#### 金属検出モード

- (1) 電源/照明ボタンを押して電源をONします。 電源ON直後は検電LEDと電源LEDボタンが点灯し非接触式 検電モードとなっていますので機能ボタンを押して金属LEDを 点灯させ、金属検出モードに切り替えて下さい。
- (2) 検電器の背面内部にある金属センサーを対象に近づけます。 金属を検出すると金属LEDが点滅しブザーが鳴ります。

### LED照明

非接触式検電モードもしくは金属検出モード時に電源/照明ボタンを押す毎にLED照明が点灯/消灯を繰り返します。

#### 雷源OFF


電源/照明ボタンを長押し(約3秒)すると電源LEDが消灯し電源がOFFします。

※LED 照明を繰り返し点灯させると電池が消耗するので、 測定できる回数が少なくなります。

## 6.電池の交換

電源ON時に電源LEDランプが暗かったり不自然に点滅 したり、ブザーの鳴り方がおかしくなった場合、または動作しない 場合は、電池の容量が少なくなっている事が考えられます。 次のように電池を交換して下さい。

(1) ペンクリップを後方にスライドさせて外します。



(2) A23(12V)電池1個を新しい電池に極性に注意して交換します。



(3) ペンクリップを元の位置に戻します。

